


Serie 6200/S | Kit 6212/S | 6220/S


6212/S



Art. List: 6203/SX x1 | 6203/DX x1 | 6205 x2 | 6204 x2 | 6206 x2 | 6201/1192 x1 | 6202 x1 | 6207 x2 | 6248 x1 | 6209/1048 x1 | 3308 x1 | 6208 x1 | 6214 x1



6220/S






Art. List: 6203/SX x1 | 6203/DX x1 | 6205 x2 | 6204 x2 | 6206 x2 | 6201/1992 x1 | 6202 x1 | 6207/H x2 | 6248 x1 | 6209/1848 x1 | 3308 x1 | 6208 x1 | 6214 x1





Calcolo dimensioni dell'anta | Calculation of the door dimensions


- H2 = Altezza vano di passaggio | Passage way height
- W2 = Larghezza vano di passaggio | Passage way width
- H = H2 + Min. 60 mm
- Y = W - Min. 170 mm
- Z = 0 + 150 mm (min + max)
- S = Min. 20 mm
- W = W2 + 170 mm + S - Z | (W min = 626 mm)
- T = W - W2 - S
- K = W2 - Z
- X = 85 mm
- Q = W - Z
- H3 = 10 + H - 13 mm




Lavorazione porta | Door working



Taglio dei binari | Rails cutting




Posizione soft-close | Soft-close position




Range di autoregolazione fino a 10mm | 10 mm self-regulation range

In presenza di un pavimento non in piano o irregolare il sistema di autoregolazione agisce con un range fino a 10 mm
 When the floor is not level or is irregular, the self-regulation system acts with a range of up to 10 mm




Ulteriore regolazione manuale | Additional manual adjustment




Regolazione supplementare per eventuale imprecisione di foratura del muro
 Additional adjustment for possible drilling inaccuracy on the wall


Muro irregolare e non in piano | Irregular and uneven wall




Montaggio e regolazione carrello inferiore | Lower carriage assembly and adjustment




Istruzioni montaggio guida inferiore e porta | Assembly instructions for lower guide and door




Range di distanze tra porta e muro | Range of distances between door and wall




Istruzioni montaggio porta | Assembly instructions for door



Proporzioni con binario superiore totalmente incassato e non visibile dai fianchi | Proportion with totally embedded rail and not visible from the sides



Calcolo delle proporzioni | Calculation of the proportions



H2 = Altezza vano di passaggio | Passage way height
 W2 = Larghezza vano di passaggio | Passage way width
 H = H2 + min. 60 mm
 Y = W - min. 190 mm
 Z = 0 ÷ 160 mm (min ÷ max)
 S = Min. 20 mm
 W = W2 + 190 mm + S - Z | (W min. = 646 mm)
 T = W - W2 - S
 K = W2 - Z
 X = 95 mm
 Q = W - Z
 H3 = 10 + H - 13 mm

Z = 0 (W = W2 + 210 mm)
 Z = 160 (W = W2 + 50 mm)